

PROCEDURE ENCEINTES CONNECTEES

AVANT LA PRESTATION / AU PREALABLE	
1	Télécharger l'application JBL Portable sur téléphone
2	Télécharger la ou les bandes sons (fixe et déamb) sur le blog Moriquendi * situées tout en bas de page/blog <i>👉 en cas d'oubli, la bande son sur le blog est utilisable directement/ enceintes</i>
3	Créer 1 playlist facilement accessible sur votre lecteur de musique téléphone
4	Chercher dès maintenant où se situe le bluetooth de votre téléphone pour le jour J
5	Si possible, charger les enceintes la veille
*Rappel accès blog secret : 1. www.compagnie-moriquendi.com 2. cliquer dans les étoiles / page d'accueil 3. mot de passe : mignonchampi 4. sélectionner dans « spectacles » le nom du spectacle concerné 5. tout en bas de page : lecteur pour enceintes connectées	

PRENDRE SON CHARGEUR TELEPHONE POUR LA PRESTATION

EN PRESTATION	
Charger les enceintes en arrivant – Ne pas les allumer	
BIEN SUIVRE LES ETAPES CI-DESSOUS DANS L'ORDRE :	
1	Mettre le téléphone sur silencieux
2	Allumer toutes les enceintes
3	Sur les enceintes, appuyer sur bluetooth Toutes les enceintes clignotent alors et émettent un son
4	RDV sur le bluetooth de votre tél. Dans « appareils disponibles », les enceintes JBL FLIP 5 apparaissent (parfois pas toutes dès le début, ce n'est pas grave) - Cliquer sur l'une → apparait sur votre tél: « demande d'appairage bluetooth », cliquer OUI /ASSOCIER - Retourner dans votre bluetooth « appareils disponibles » et sélectionner la 2 ^{ème} → idem - Etablir cette connexion x le nombre d'enceintes à connecter <i>👉 (Si elles (s) n'apparaissent pas, cliquer à nouveau sur : bluetooth enceinte)</i> <i>👉 vous n'aurez plus besoin d'appairer les enceintes les autres fois, juste à les connecter en bluetooth / votre téléphone les as enregistrées</i>
5	Sur toutes les enceintes, appuyer sur les boutons ∞ (en latéral)
6	Lancer la musique dès à présent

EN CAS D'ECHEC : SUIVRE A NOUVEAU LA PROCEDURE DANS L'ORDRE DE LA PROCEDURE	
EN CAS D'ECHEC/ EN DERNIER LIEU : Ouvrir application JBL Portable et suivre les indications	

NE PAS OUBLIER DE RECUPERER LA MULTI PRISE ET CABLES, EN LOGE, EN FIN DE PRESTA