

PROCEDURE ENCEINTES CONNECTEES

BIEN PENSER A PRENDRE LE CHARGEUR DE VOTRE TELEPHONE POUR LA PRESTA

Au préalable :

1. Il faut mettre les musiques sur votre téléphone dans un dossier à part ou dans votre lecteur de musique. Les musiques doivent être en MP3
OU lire les musiques directement via le lecteur du blog secret Moriquendi :
 - www.compagnie-moriquendi.com
 - Cliquer dans les étoiles figurant sur page d'accueil
 - Mot de passe : mignonchampi
 - Sélectionner dans « spectacles » le nom du spectacle concerné
 - Bas de page : lecteur pour enceintes connectées
2. **Télécharger l'application JBL Portable sur téléphone**

NE PAS OUBLIER DE CHARGER LES ENCEINTES AVANT LA PRESTATION EN LOGE

Procédure connecter enceintes :

1. Mettre votre téléphone en SILENCIEUX (sinon votre sonnerie retentira dans les enceintes en presta !)
 2. Allumer les enceintes
 3. Ouvrir l'application JBL
 4. Cliquer sur activer le Bluetooth (bouton orange proposé par l'appli)
 5. Cliquer sur activer bluetooth
 6. Cliquer, sélectionner **JBL Flip 5**
 7. Retourner sur l'application
 8. Cliquer sur PARTYBOOST enceinte proche trouvée (en haut)
 9. Cliquer sur partyboost (touche en gris tout en haut) / le bouton devient orange
 10. Sélectionner STEREO ET NON FETE
 11. Puis juste dessous, est noté: toucher pour connecter une enceinte
Cliquer sur : JBL 5
- Les enceintes sont à présent connectées.

Parfois, avec certains téléphones, en dernier cas, il faut appuyer sur le bouton partyboost sur 1 des 2 enceintes (dessin qui ressemble à un 8 horizontal /sablier).

12. Aller sur votre musique et faites lecture

NE PAS OUBLIER DE BIEN RECUPERER LA MULTI PRISE ET CABLES, EN LOGE